

## **POSTUPNIK ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ZIDNIH DOZATORA**

PRANJE DOZATORA VRŠI SE NEUTRALNIM SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE KOD IZMJENE BOCA I PREMA POTREBI (prilikom mijenjanja sredstva za pranje ili dezinfekciju ruku).

DEZINFEKCIJA VANJSKIH POVRŠINA ZIDNIH DOZATORA VRŠI SE SVAKODNEVNO ALKOHOLOM.

POSTUPAK PRANJA I DEZINFEKCIJE BOCE U KOJOJ SE NALAZI SREDSTVO ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU RUKU (nije dozvoljeno sredstva za higijenu ruku nadotakati već ih je potrebno zamijeniti originalnom bocom ili oprati bocu na dolje navedeni način):

1. Rastaviti dozator.
2. Izvaditi praznu bocu.
3. Praznu bocu oprati neutralnim sredstvom.
4. Isprati je pod tekućom vodom i ostaviti okrenutu napako da se posuši.
5. Uliti alkohol, ostaviti 5 min.
6. Cijev pumpice prebrisati alkoholom i kroz sistem protjerati alkohol i ostaviti da djeluje 5 min.
7. Prebrisati unutrašnju stranu dozatora alkoholom.
8. Ubaciti novu ili dezinficiranu bocu napunjenu sredstvom i zaklopiti dozator.
9. Prebrisati dozator izvana alkoholom.
10. Prilikom punjenja boce sredstvo za pranje ili dezinfekciju ruku ne nadolijevati.
11. Svaki put kod ispražnjenja boce ponoviti gore navedeni postupak.